FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.

Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi

Non asciugare a macchina

Asciugabile a macchina - a basse temperature

Asciugabile a macchina

Suddividere la biancheria per:
Spessore del tessuto: se il carico è eccessivo rispetto alla capacità dell'asciugatrice, separare la biancheria in base al peso (ad esempio, dividere gli asciugamani spessi dalla biancheria leggera).
Tipo di tessuto: cotone (biancheria); sintetici (delicati).
Grado di asciugatura: carico pronto per essere riposto, pronto per essere stirato, ecc.
Non asciugare a macchina: collant, ricami delicati, tessuti con decorazioni in lamé, articoli ingombranti come sacchi a pelo o cuscini ecc.

↓

Preparazione del carico

Verificare che i bottoni e le cerniere siano chiusi e che le tasche siano vuote.
Verificare di non aver lasciato accendini nelle tasche.
Introdurre i capi a rovescio.

↓

Caricamento dell'asciugatrice

Disporre la biancheria nel cestello senza comprimerla per favorire un'asciugatura uniforme.
Chiudere lo sportello.

↓

Selezione del programma

Scegliere il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola di selezione dei programmi (per informazioni, vedere la tabella dei programmi).

↓

Selezionare le funzioni supplementari (se presenti)

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente.
La spia del tasto si accende per confermare la selezione.
Una spia che lampeggia velocemente indica che è stata effettuata una selezione errata (incompatibilità tra le opzioni).
Premere nuovamente il tasto per deselezionare l'opzione.

↓

Avvio dell'asciugatrice

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
La spia corrispondente si accende.
Modifica della selezione programma: se il programma selezionato viene modificato durante il ciclo di asciugatura, l'apparecchio si arresta. La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia. Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
Interruzione del programma: per interrompere un ciclo di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** e aprire lo sportello. Prima di estrarre la biancheria dall'asciugatrice, lasciarla raffreddare per almeno 5 minuti. Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello. Per riavviare il programma dopo l'apertura dello sportello, chiudere lo sportello e premere di nuovo il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
Avvertenza: non arrestare l'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

↓

Fine del programma – estrazione del carico dall'asciugatrice

La parte conclusiva del ciclo di asciugatura si svolge senza calore (fase di raffreddamento) per abbassare la temperatura dei capi e ridurne lo sgualcimento.
Antipiega: se alla fine del ciclo di asciugatura la biancheria non viene estratta subito, viene avviata automaticamente una fase antipiega della durata massima di 15 minuti (selezionando l'opzione **"Antipiega"** questa durata può essere estesa fino a 12 ore). Il cestello viene fatto ruotare per impedire lo sgualcimento della biancheria.
Fine: estrarre il carico dall'asciugatrice.
Il processo di asciugatura è terminato ed è stata avviata la fase antipiega (attiva).

↓

Spegnimento dell'asciugatrice

Impostare la manopola di selezione dei programmi su **"Off" ("O")**.

Pulizia del filtro pelucchi dopo ogni ciclo di asciugatura: aprire lo sportello, estrarre il filtro pelucchi sollevandolo verso l'alto e aprirlo. Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Richiudere il filtro e reinserirlo nell'asciugatrice.

Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua: estrarre la vaschetta tirandola per la maniglia e vuotarla. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.

Da tenere presente: utilizzare solo additivi/oggetti in plastica idonei per asciugatrici e risciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori. Non asciugare mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi con macchie di oli vegetali.

Il Produttore non è responsabile per eventuali danni alla biancheria derivanti da istruzioni non corrette o inadeguate contenute nelle etichette dei capi.

Programmi					Opzioni				Tempi di asciugatura approssimati (in minuti)	
Programma / Grado di asciugatura — Tipo di tessuto				Tessuti	Gentile	Asciugatura+	Avvio ritardato	Pausa	Carico molto bagnato	Carico bagnato
Cotone	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria spessa e a più strati come asciugamani di spugna, accappatoi di spugna.	Cotone o biancheria lavabili ad alte temperature / biancheria colorata Cotone Max. 7,0 kg	X	X	X	X	190	140
	Molto asciutto	Asciutto armadio +	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima.		X	X	X	X	165	125
	Da riporre	Asciutto armadio*	Tipi simili di biancheria che non richiedono stiratura come asciugamani di tela, lenzuola, capi per bambini, magliette, calzini di cotone.		X	X	X	X	155	110
	Da stirare	Pronto stiro*	Biancheria che richiede stiratura come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		X	X	X	X	135	90
Sintetici	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria con aree spesse e a più strati come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	Capi in tessuti sintetici o misti, o capi in cotone facili da stirare (no stiro) Sintetici Max. 3,5 kg	X	X	X	X	80	70
	Da riporre	Asciutto armadio*	Biancheria che non richiede stiratura come camicette, camicie, magliette, abbigliamento sportivo.		X	X	X	X	65	60
	Da stirare	Pronto stiro	Biancheria che richiede stiratura come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.		X	X	X	X	55	50
Programmi speciali	Misti	Misti	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria intima, tute da ginnastica.	Misto cotone 3,5 kg	X	X	X	X	130	100
Aria fredda	Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.	Frescopulito	–	–		–	–	–
Asciu-gatura	Programmi temporizzati per completare l'asciugatura (adatti per tutti i tessuti)			Asciugatura a tempo 30' 60' 90' 120' 150'	X	X		X	30' 60' 90' 120' 150'	

*Programmi di prova conformi alla norma EN 61121, eseguiti alla capacità di carico massima nominale.

COME PROCEDERE...

...per eseguire da soli un primo controllo dell'asciugatrice in caso di anomalie di funzionamento:
(Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso).

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è abbastanza asciutta	• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto? • Il ciclo è stato interrotto? (la porta è stata aperta, la vaschetta di raccolta dell'acqua è piena) • La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1.000 giri/min) • Il filtro pelucchi è ostruito? (spia del filtro accesa) • Lo scambiatore di calore è ostruito? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso) • La temperatura ambiente è troppo elevata? • Le spie **"Fine"** e **"Antipiega"** sono accese? Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria. • Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, selezionare un programma di asciugatura più forte o utilizzare l'opzione di regolazione asciugatura (se presente) per ottimizzare il risultato di asciugatura.
L'asciugatrice non si avvia (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)")	• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? • Si è verificata un'interruzione di corrente? • Si è bruciato un fusibile? • Lo sportello è chiuso correttamente? • È stato selezionato un programma di asciugatura? • È stato premuto il tasto **"Avvio (Pausa)"**? • È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato? • L'asciugatrice è troppo carica? → Rimuovere una parte del carico.
Spia filtro, vaschetta di raccolta dell'acqua accesa	• Il filtro pelucchi è pulito? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Lo scambiatore di calore è pulito e inserito correttamente?
Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice	• Lo scambiatore di calore è inserito correttamente? • La guarnizione dello scambiatore di calore e la guarnizione dello sportello sono pulite? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente? • L'asciugatrice è installata in piano?

... per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:

Pulire il filtro al termine di ogni ciclo	• Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. • Chiudere il filtro. • Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura	• Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta. • Vuotare la vaschetta. • Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.
Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura	• Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente. • Rimuovere accuratamente il laniccio dalle guarnizioni. • Pulire l'alloggiamento dello scambiatore di calore (per maggiori informazioni, vedere la sezione **"Pulizia dello scambiatore di calore"** nelle Istruzioni per l'uso). • Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.

CODICI DI ERRORE

In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore. In base al modello di asciugatrice, il guasto è visualizzato in lettere o con differenti spie lampeggianti.

Codice di errore	Codice di errore spie	Il cliente deve controllare l'apparecchio prima di chiamare l'Assistenza
F01		Chiamare il Servizio Assistenza.
F02		Chiamare il Servizio Assistenza.
F03		Chiamare il Servizio Assistenza.
F04		Chiamare il Servizio Assistenza.
F05		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Controllare che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F06		
F07		
F10 – F24		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riaccenderla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
Quando si preme il tasto di avvio, la spia corrispondente lampeggia 2 volte al secondo.		Assicurarsi che lo sportello sia chiuso e che lo scambiatore di calore sia posizionato correttamente.
La spia del filtro inferiore lampeggia o La spia del filtro lampeggia 2 volte al secondo quando è premuto il tasto Avvio		Assicurarsi che lo scambiatore di calore sia posizionato correttamente.

* ■ Spia Campaggiante	□ Spia Spenta	■ Spia Accesa

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche il libretto delle istruzioni!

AZA-HP 7004 – Guida di consultazione rapida

Spie e opzioni

Manopola di selezione dei programmi

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.

La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.

Tasto "Avvio (Pausa)"

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura.

La spia corrispondente si accende.

Filtro dello sportello

La spia si accende quando occorre pulire il filtro dello sportello.

Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

Vaschetta di raccolta dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta.

Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto.

Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.

La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.

Fine

Il programma di asciugatura è terminato.

Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.

Protezione contro l'asciugatura eccessiva / 6th Sense

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.

Delicati

Selezionare questa opzione per ridurre la temperatura di asciugatura.

Questa opzione non è disponibile quando è selezionata l'opzione **"Rapido"**.

Asciutto extra

Selezionando questa opzione è possibile aumentare il grado di asciugatura della biancheria.

Avvio ritardato

Ritarda l'avvio del ciclo di asciugatura di 3, 6 o 9 ore.

A ogni pressione del tasto, il ritardo viene incrementato di 3 ore.

Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice.

Le spie sopra la manopola di selezione dei programmi lampeggiano per indicare il tempo selezionato.

Nel tempo di attesa prima dell'inizio del ciclo, il cestello ruoterà qualche volta per ridistribuire il carico e la pompa inizia a pompare acqua nella vaschetta di raccolta.

Per annullare o modificare il ritardo impostato, portare la manopola di selezione dei programmi su **"off"** o aprire lo sportello.

5019 307 01565
(Soggetto a modifiche tecniche)